

LP

FICHA TÉCNICA

LP- system es la serie de armarios de melamina, fabricados siguiendo los estándares de calidad de JG.

Los armarios están disponibles en múltiples acabados, permitiendo múltiples combinaciones de color de puertas y de estructura. Posibilidad de tiradores a juego con cualquiera de las series de mesas y cajoneras de JG.



Características técnicas | Estructura

TIPO DE ESTRUCTURA

Aglomerado de partículas de 19mm de grueso, recubierto de melamina por ambas caras. Canto de 0'4mm y de 2mm en PVC.

BASE

Niveladores regulables desde el interior.

ESTANTES

Metálicos con guía de colgar carpetas o melamina de 19mm.

PUERTAS

Aglomerado de partículas de 19mm de grueso, recubierto de melamina por ambas caras. Canto de 2mm en PVC. Puertas de cristal securizadas.

CERRADURA

Sistema falleba de 3 puntos de anclaje provista de una llave abisagrada y de una llave fija.

TIRADORES

En ABS o metálicos, según versiones.



EMBALAJE

Se entrega desmontado: testero y fondo por un lado, laterales por otro, trasera y puertas. Cada uno de los paquetes va protegido en las esquinas con cantoneras de plástico o de cartón y recubiertos de film transparente.

CERTIFICACIONES

Marca de Calidad Cidemco, Bosques sostenibles, ISO 9001-2000, ISO 14001-2004

Accesorios | Tipologías

ARMARIO MELAMINA ESTANTES

**Disponible en ancho 45 cm.*



ARMARIO MELAMINA ARCHIVADOR MIXTO



ARMARIO MELAMINA PUERTAS BATIENTES

**Disponible en ancho 45 cm.*



ARMARIO MELAMINA MIXTO CON PUERTAS DE CRISTAL



Accesorios | Personalización

Amplia opción de tiradores compatibles con la serie.



Inspira



Adapta

MANTENIMIENTO, CALIDAD Y ECOLOGÍA

Disponemos desde hace años de la certificación de calidad ISO 9001 y del sello TECNALIA, entidad que verifica y homologa las materias primas y el cumplimiento de las diferentes normativas europeas aplicables al mobiliario de oficina.

En política de respeto al medioambiente, hemos implementado y certificado todas las medidas recogidas en las normativas ISO 14001 e ISO 14006, y también ofrece bajo demanda la certificación forestal de la cadena de custodia por los sistemas PEFC y FSC, garantizando que la madera utilizada procede de una gestión forestal sostenible. El cumplimiento de todas estas normas facilita la obtención de puntos LEED con nuestros productos.

Lo más adecuado para la limpieza de nuestros muebles es el uso de una bayeta de microfibra limpia, ligeramente humedecida con agua, sin ningún producto de limpieza adicional. Si la suciedad persiste, utilizar el mismo paño de microfibra u otro de algodón 100 % ligeramente humedecido con agua y con un poco de jabón neutro o producto limpiacristales (excepto madera natural). Secar a continuación con otro paño suave y seco.

No son en absoluto recomendables aquellos productos que incluyan en sus fórmulas productos amoniacales, cáusticos o disolventes. Los productos específicos para la limpieza de muebles suelen llevar sustancias como ceras para realzar el brillo a superficies de madera natural dañadas por el uso y el paso del tiempo, pero pueden dar un aspecto grasiento al mueble, modificando su aspecto original de forma irreversible, por lo que no son tampoco recomendables.



RECICLABILIDAD

Los componentes de nuestros muebles son fácilmente separables y reciclables.



USO

Nuestros productos son ergonómicos y seguros para los usuarios.



PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.



TRANSPORTE

Minimizamos el impacto del transporte y embalaje en el medio ambiente.



MATERIALES

Materiales reciclados y metales de segunda fusión.



MATERIAL	RECICLABILIDAD
ABS	Muy buena
Aglomerado revestido melamínico	Buena
Zamac	Muy buena

Normativa

Armarios: UNE-EN 14073-2:2005 / UNE-EN 14073-3:2005 / UNE-EN 14074:2005.

Materiales: Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA.

